

FICHA TÉCNICA

INOSTERIL®

Tipo químico o categoría: Desinfectante, sanitizante para superficies institucionales

Código técnico: INO-INS430

Línea: Institucional

Uso principal: Sanitización de superficies duras no porosas previamente limpias en ambientes institucionales y áreas de atención

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOSTERIL® es un sanitizante a base de amonio cuaternario, formulado para la sanitización de superficies duras no porosas previamente limpias en ambientes institucionales y áreas de atención. Su formulación ayuda a reducir la carga microbiana sobre superficies tratadas, bajo condiciones de uso adecuadas y tiempos de contacto validados.

Está diseñado para aplicaciones donde se requiere una sanitización práctica, controlada y compatible con programas de higiene institucional.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Áreas institucionales
- Clínicas
- Consultorios
- Áreas institucionales
- Áreas de atención al público
- Programas de higiene institucional

Superficies de aplicación

- Camillas y superficies de atención
- Mesas y mobiliario lavable
- Pisos y paredes lavables
- Superficies duras no porosas
- Áreas de alto contacto

Nota: El uso en entornos de atención en salud debe ajustarse a los procedimientos internos, tiempo de contacto validado y requisitos regulatorios aplicables.

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Fácil aplicación
- Buena compatibilidad con múltiples superficies
- pH cercano a neutro
- alto rendimiento en dilución
- Apto para programas de higiene institucional

- Uso sobre superficies previamente limpias
- Bajo olor residual

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Amonio cuaternario activo (DDAC)	Acción sanitizante	3,50 – 4,50 %
Agua y vehículo de formulación	Medio de disolución	Balance

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico suave
pH a 25 °C (producto puro)	6,50 - 7,50
Densidad a 25 °C	0,99 - 1,03 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

Preparar la solución de uso según el nivel requerido de amonio cuaternario activo, de acuerdo con el procedimiento interno, el tipo de superficie y el objetivo de sanitización.

Guía general de uso

Sanitización general: 200–400 ppm

Uso reforzado: 400–800 ppm

Nota: La concentración de uso debe validarse según el procedimiento interno, el tiempo de contacto, la normativa aplicable y el objetivo microbiológico del proceso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Remover suciedad visible y realizar la limpieza previa de la superficie.
- Enjuagar bien si previamente se utilizaron jabones o detergentes aniónicos.
- Preparar la solución de uso a la concentración requerida.
- Aplicar el producto sobre la superficie mediante pulverización, paño, trapeado o sistema de aplicación adecuado.
- Asegurar el humedecimiento completo de la superficie.
- Mantener la superficie visiblemente húmeda durante el tiempo de contacto definido en la validación interna o en la especificación del activo.
- Dejar secar al aire o enjuagar si el proceso, la superficie o la normativa aplicable lo requieren.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica

- plásticos industriales
- vidrio

otras superficies duras no porosas compatibles con sanitizantes cuaternarios

9. TEMPERATURA DE USO

20–40 °C

Evitar condiciones extremas de temperatura en la solución preparada para preservar la estabilidad y el desempeño del producto.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No mezclar con otros productos químicos.
- No mezclar con jabones ni detergentes aniónicos, ya que pueden reducir la eficacia del producto.
- Utilizar guantes y protección adecuada durante su manipulación.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.
- La clasificación final de peligros debe confirmarse según la SDS del producto terminado.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Envase de 1 L

Bidón de 5 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso institucional.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- Usar sobre superficies previamente limpias.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso institucional. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según el activo utilizado, el tiempo de contacto, la superficie de aplicación y el procedimiento interno de uso.